



Loksound V 4.0

RENFE 282



	Funciones
F0	Luces blancas
F1	Sonido on/off
F2	Silbato largo
F3	Silbato corto
F4	Silbato atención especial
F5	Luz roja
F6	Jefe estación
F7	Dispositivo hombre muerto
F8	Señal silbato largo corto
F9	Compresor
F10	Bomba de vacío
F11	Areneros
F12	Enganche/desenganche
F13	Tacógrafo
F14	Afloje/apriete de frenos
F15	Chirrido en rail en curva
F16	Traqueteo desvíos
F17	Atenuación luz foco principal
F18	Aceleración/frenada on/off
F19	Velocidad de maniobra
F20	Disminución del sonido

NOTA. F7 (On) Simulación del dispositivo de hombre muerto. Después de un breve tiempo desde que pulsamos la función, la locomotora efectuará el sonido de la señal de aviso al conductor, una vez se ha reproducido esta señal, si no se apaga la función del hombre muerto, la locomotora efectuará su parada de emergencia automáticamente, para restablecer su funcionamiento simplemente apague la función F7 (Off). Si esta función permanece encendida (On) la máquina no obedecerá a su funcionamiento de marcha.